



- | | | |
|----|---------------|-----------------------|
| S1 | Not-Halt | bezpečnostní STOP tl. |
| S3 | Heben | zdvih |
| S4 | Senken | spouštění |
| S5 | Fahren rechts | pojezd vpravo |
| S6 | Fahren links | pojezd vlevo |

- | | | |
|--------|--------------------------------------|--|
| X1 | Klemmleiste Bremsraum | svorkovnice na straně brzdy |
| X2 | Klemmleiste Steuerungsraum | svorkovnice na straně řízení |
| C | Entstörkondensator (Option) | pro verzi s odrušovacím kondenzátorem |
| M1 | Hubmotor | motor zdvihu |
| M2 | Fahrmotor | motor pojezdu |
| A1, A2 | Gleichrichter | usměrňovač |
| Y1, Y2 | Bremsmagnet | magnet brzdy |
| FO | Absicherung Netz (kein Lieferumfang) | přívodní pojistky (nejsou součástí dodávky) |
| | Werte siehe Rückseite | (pro jejich velikost obraťte na druhou stranu) |

- 1) bei Ausführung / for version 3ph / 50Hz 220...240V / 60Hz 250...275V
- Motor M1/M2 in Dreieckschaltung / zapojit do trojúhelníku - delta zapojení
 - A1/A2 als Brückengleichrichter / přepojit do můstku

Bauform / verze	technische Angaben siehe Rückseite/ technical data on the reverse side
STAR 020/... STAR 030/... STAR 050/... STAR 070/...	
STAR 090/... STAR 110/... do 3kW a 400V/50Hz	

Direktsteuerung mit NOT-Halt/přímé řízení-s bezpečnostním STOP tl.
 Hubwerk: eine Geschwindigkeit zdvih: jedna rychlost
 Fahrwerk: zwei Geschwindigkeiten pojezd: dvě rychlosti
 STROMLAUFPLAN / výkres číslo Star-3/3-2012 Stand 10.10.2012